

INSTELLEN PROGRAMMA'S SOFTCOOKER XP:

Stap 1)

Zet de softcooker aan via de aan-/uitschakelaar op de achterkant.

Stap 2)

in het display verschijnt "F63" , wacht tot dit weg is en er "STOP" in het display verschijnt.

Stap 3)

Druk één keer op de knop pijltje naar boven en er verschijnt : "PROGRAM01" in het display.

Stap 4)

Houdt de menu knop 4 seconde ingedrukt totdat de temperatuur in het display verschijnt (er brandt ook een rood ledje bij de temperatuur).

Druk op de knoppen pijltje naar boven en pijltje naar onder voor het instellen van de temperatuur.

Stap 5)

Druk één keer de display knop in en het ledje bij het klokje zal gaan knipperen.

Druk op de knoppen pijltje naar boven en pijltje naar onder voor het instellen van de tijd.

Stap 6)

Om deze instelling te bewaren, houdt je de menuknop ingedrukt tot er "STOP" in het display verschijnt.

Stap 7) Om ingestelde programma te starten: druk één keer op de knop pijltje naar boven en daarna op de play knop.

Pijltje naar boven knop:



Pijltje naar onder knop:



Menu knop:



Play knop:



Display knop:

